



DUR-120 Stolní RFID čtečka čipů UHF, USB

DUR 120 USB je čtečka UHF RFID, která umožňuje nejjednodušší způsob integrace technologie RFID do každodenního používání. Čtečka je napájena a ovládána přímo rozhraním USB, což umožňuje čtení EPC Class 1 Gen2 UHF RFID tagů

DUR 120 USB má integrovanou anténu pro aplikace s krátkým až středním rozsahem. Díky ergonomickému tvaru a variabilnímu upevnění je čtečka perfektní volbou pro různé aplikace. Tato čtečka je ideální pro stolní aplikace USB, ve kterých je požadována vysoká výkonnost a pokročilá funkčnost. DUR 120 je evropská čtečka RFID UHF s nejlepší cenou na trhu s dvouletou zárukou.



Vlastnosti:

- USB napájení a komunikace
- Režim emulace klávesnice
- EPC C1 G2, kompatibilní s normou ISO 18000-6C
- Integrovaná kruhová polarizovaná anténa
- Variabilní montáž
- Windows 7, Windows 8, Windows 10

Aplikace:

Sledování dokumentů, prodejní místa, kontrola přístup



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Antény, anténní vstupy	kruhová, polarizační
Frekvence	UHF: 865 - 868 MHz (EU)

Optické

Rychlost čtení	50 tag/s
----------------	----------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 110mm, Výška: 38mm Délka: 110mm
Váha	240g
Délka kabelu	1.8m

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 55°C
------------------	-------------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

